

ルータ設定項目

項番	機器、ソフト別	Q. 問い合わせ	A. 回答
1	ルータ	VPNパススルーについて教えてください	VPNをルータ配下で使用する時に、L2TP, IPsecなどの特定のポートを通過させる機能になります。今回のVPN装置はIPsecパススルーが必須となります。
2		使用中のルータには、IPsecパススルーの機能がありません。どのような影響がありますか	IPsecパススルーは、スマホの時に使用します。Windows PCは、VPNを使用できます。
3		ポート変換機能について教えてください。	NAPT (network address port translation) 又はIPマスカレードとも呼ばれて、IPアドレスの他にポートも変換します。ルータに入ってきた特定のポートを特定のIPアドレスとポートに変換します。本機能もスマホの時に使用します。今回のVPN装置では必須です。使用ポートは、50,500,4500,1701になります。

通信キャリアが提供するルータは、基本的に接続できます。

免責事項について

1. 本製品及びサービスの提供が困難となった場合は、当社の責めによらない場合は、当社は、損害賠償を負いません。
2. 本製品及びサービスは、メンテナンスのため、サービスの全部又は一部の利用を中止する措置をとることがあります。
3. 本製品及びサービスは、サービスを保証するものではありません。遅延、中断などが発生する場合があります。
4. 本製品は、輸出する時に許可がある場合がありますので、日本国内での利用をお願いします。
5. 本製品の購入に当たっては、お客様が所有するルータの機能により、動作できない場合がありますので、注意事項等をよく読んで購入してください。購入後に、動作しないなどの苦情には、対応致しかねます。
6. 当社各マニュアルに反する利用に関して、当社は責任を負いません。